




# OLTENS




**Álló mosdó- vagy bidé csaptelep**  
- szerelési utasítás




**1.** Csavarja fel a rugalmas tömlőket a csaptelep testére



**2.** Szerelje fel a csaptelep teste alatti alátétet




**3.** Helyezze be a csatlakozó tömlőket az alapban (pl. mosdóban, bidében) található nyílásba.



**4.** Helyezze el és rögzítse a szerelőanyát a csaptelep teste alatt

**Figyelem!** A rajzok előnézeti, tájékoztató jellegűek. A csaptelep kinézete eltérhet a használt rajzoktól.



**5.** Bizonyosodjon meg róla, hogy a csavar anyája megfelelően rögzítve van, a csaptelep pedig stabil

## Műszaki adatok


Maximális nyomás: **1 MPa**

Ajánlott nyomás: **0,1 - 0,5 MPa**

A meleg víz maximális hőmérséklete: **90°C**

A meleg víz ajánlott hőmérséklete: **65°C**

Bizonyosodjon meg arról, hogy a meleg és a hideg víz csatlakoztatása helyesen történt meg.



## Működés

A vízkimenet megnyitása és az átfolyás zökkenőmentes szabályozása a fogantyú függőleges síkban felfelé történő elmozdítása útján valósul meg. A víz hőmérsékletének növelése a fogantyú balra fordítása, csökkentése pedig a fogantyú balra fordítása útján valósul meg. A fogantyú bal oldali véghelyezetbe fordítása csak a meleg víz, jobb oldali véghelyezete pedig csak a hideg víz áramlását engedi. Szükség esetén csavarja le és tisztítsa meg a perlátort.

## Tisztítás és karbantartás

Öblítse le tiszta vízzel és törölje le száraz, puha törlőkendővel.

Erősebb szennyeződések esetén speciálisan csaptelepek tisztítására szánt szerek, elsősorban az Oltens márkájú, NanoCare és NanoShine termékcsaládokba tartozó professzionális termékek használata ajánlott.

Semmilyen esetben ne használjon alkoholt, fertőtlenítő anyagokat, hígítókat és erős lúgokat tartalmazó szereket.

A csaptelep felületét semmi esetben nem szabad érdes felületű kendőkkel vagy koptatóanyagokat és savakat tartalmazó anyagokkal tisztítani.

