



OLTENS




Szabadon álló kád-zuhany csaptelep
- szerelési utasítás


1. Vágjon ki a padlóban egy 130 * 120 * 70-100 mm méretű nyílást, az alábbi rajzon bemutatottak szerint. A 70-100 mm méretbe bele van számolva a csempe mérete.




2. Tisztítsa meg teljesen a meleg- és hidegvíz-kimeneteket, majd csatlakoztassa a bemeneteket a szelephoz. Végezze el a szelep nyomáspróbáját (vizes teszt) 10 órán át 1,6 MPa nyomásnál, hogy megbizonyosodjon róla, hogy nincs szivárgás.




3. Helyezze a szelepet és a dobozt (alapot) a padlóban előre kialakított helyen, és fúrjon 4 Ø10 átmérőjű nyílást az alábbi rajznak megfelelően.




4. Vegye ki a fedelet a doxból és igazítsa ki az elhelyezkedést a középhez. Ez a szelep szintje megtartásának biztosítását célozza.




5. Szerelje be a szelepet a dobozzal együtt a rögzítőcsavarok segítségével, majd ellenőrizze újra, és igazítsa ki a szeleptest szintjét.




6. Helyezze fel a fedelet a dobozra, majd rakja fel a csempéket a doboz köré. Az alapnak ideálisan illeszkednie kell a csempék pereméhez.



7. Szigetelje le szilikonnal az alap és a csempék érintkezésének helyét, megelőzendő a víz bejutását a felület alá.




8. Vágja le a doboz kiálló részét, és bizonyosodjon meg róla, hogy az alap ugyanazon a szinten van, mint a csempék.




9. Vegye le a fedelet, 4 db. M5 csavart, 4 db. alátét, gallérlemez és a dugót az alapból.


FIGYELEM: Ne veszítse el ezeket az alkatrészeket!




10. Helyezze be az alapot a kád csaptelep testébe (csövébe), majd öntsön szilikonolajat a fényképen megjelölt helyre. Szerelje fel a gallérlemez a cső fenekére, a csavarok segítségével.



11. Szerelje be a csaptelep testét (csövét) az alapba az alátétek és az M5 csavarok segítségével. Bizonyosodjon meg róla, hogy a csavarok jól be vannak csavarva.



12. Szerelje fel a csaptelep fennmaradó elemeit - a gégecsövet, a kiömlőt, a zuhanyfejet.



Műszaki adatok


Maximális nyomás: **1 MPa**

Ajánlott nyomás: **0,1 - 0,5 MPa**

A meleg víz maximális hőmérséklete: **90°C**

A meleg víz ajánlott hőmérséklete: **65°C**

Bizonyosodjon meg arról, hogy a meleg és a hideg víz csatlakoztatása helyesen történt meg.



Működés

A vízkimenet megnyitása és az átfolyás zökkenőmentes szabályozása a fogantyú függőleges síkban felfelé történő elmozdítása útján valósul meg. A víz hőmérsékletének növelése a fogantyú balra fordítása, csökkentése pedig a fogantyú balra fordítása útján valósul meg. A fogantyú bal oldali véghelyzetbe fordítása csak a meleg víz, jobb oldali véghelyzete pedig csak a hideg víz áramlását engedi. Szükség esetén csavarja le és tisztítsa meg a perlátort.

Tisztítás és karbantartás

Öblítse le tiszta vízzel és törölje le száraz, puha törlőkendővel.

Erősebb szennyeződések esetén speciálisan csaptelepek tisztítására szánt szerek, elsősorban az Oltens márkájú, NanoCare és NanoShine termékcsaládokba tartozó professzionális termékek használata ajánlott.

Semmilyen esetben ne használjon alkoholt, fertőtlenítő anyagokat, hígítókat és erős lúgokat tartalmazó szereket.

A csaptelep felületét semmi esetben nem szabad érdes felületű kendőkkel vagy koptatóanyagokat és savakat tartalmazó anyagokkal tisztítani.

